

ITSCAMPRO VTR1 Manual

Equipamento móvel para captura automática e gerenciamento de placas veiculares

Versão: 1.2.0 Data: 19/02/2021

Sumário

Sumário	2
Histórico de Alterações	3
Visão Geral	4
Riscos de Manuseio	4
Modelos	5
Conhecendo o Produto	7
Módulo Processamento	7
Conjunto Óptico	7
ITSCAM HDR13L3M	7
Acessórios	8
Tripé	8
Suporte de Ventosas	8
Caixa de Proteção Sunorte ITSU IX Móvel	8
Fonte de alimentação AC-DC	8
Visualização da Informação	9
Informações Geradas	10
Documentação Adicional	10
Especificações Mecânicas	10
Módulo Processamento	10
Conjunto Óptico	12
ITSCAM HDR13L3M	12
Especificações Elétricas	13
Módulo Processamento	14
Fusível de Proteção	15
Modem 3G/4G	15
Roteador WI-FI Cooler de Ventilação com Filtro de Ar	10
Conjunto Óptico	18
ITSCAM HDR13L3M	18
Acessórios	18
Fonce de Allmentação Actor Especificações de Software	10
Formato de Arquivos	19
Licenciamento	19
Configuração Inicial	19
Pré-Requisitos de Instalação	19
Equipamentos de Rede de Dados Configurados	19
Condições Necessárias para Instalação	20
Infraestrutura em Bancada Infraestrutura Veicular	20
	20
Fixação do Módulo Processamento	20
Manuseio do Suporte de Ventosa	21
Fixação do Conjunto Óptico em Ventosa	21
Fixação do Conjunto Óptico em Tripé	23
Instalação Elétrica e de Dados	25
Conniguração do Sistema Ajusta do Posicionamento da ITSCAM	20
Primeiro Acesso	20
Cuidados e Manutenção	27 28
Manutenção Preventiva	20
Limpeza do Vidro da Caixa de Proteção	28
Limpeza do ITSLUX	29
Atualização do Software do IISCAMPRO VIRI Manutenção Corretiva	29 חר
Substituição do Fusível	29

Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1970. Curitiba, Brasil

Copyright 2020 Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Todos os direitos reservados.

Visite nosso website http://www.pumatronix.com

Envie comentários sobre este documento no e-mail **suporte@pumatronix.com** Informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

A Pumatronix se reserva o direito de modificar ou melhorar este material sem obrigação de notificação das alterações ou melhorias.

A Pumatronix assegura permissão para download e impressão deste documento, desde que a cópia eletrônica ou física deste documento contenha o texto na íntegra. Qualquer alteração neste conteúdo é estritamente proibida.

Data	Versão	Revisão
15/10/2018	1.1.0	Versão Inicial
15/10/2018	1.1.1	Arquivos devem apresentar codificação UTF-8
15/10/2018	1.1.2	Inclusão certificado ANATEL roteador TL-MR3020
21/07/2020	1.1.2	Inclusão das ligações do conector Switchcraft
26/10/2020	1.1.2	Inclusão certificado ANATEL modem ZTE
16/02/2021	1.2.0	Alteração configuração de rede padrão

Histórico de Alterações

Visão Geral

O contínuo aumento da população em áreas urbanas implica em grandes desafios na gestão pública das cidades. Serviços inteligentes que utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se tornam cada vez mais relevantes no auxílio ao monitoramento, controle e tomada de decisões eficientes e rápidas para a solução dos problemas inerentes à grande concentração de pessoas, como na mobilidade e segurança no trânsito, eficiência energética, segurança pública, controle de abastecimento, entre outros.

O conceito chamado de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) é uma tendência mundial que classifica o uso estratégico da infraestrutura e serviços a partir da aplicação de soluções de TICs em planejamento e gestão urbana, trazendo resultados às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Sendo assim, o uso da Tecnologia da Informação permite às cidades que se desenvolvam economicamente ao mesmo tempo que aumentam a qualidade de vida dos habitantes ao gerar eficiência nas operações urbanas.

Exemplos dessas tecnologias são os Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), em que são utilizados os produtos da Pumatronix. Estes sistemas realizam o monitoramento dos veículos através da leitura automática de suas placas. A modernização do processo de monitoramento de veículos requer a análise de um grande volume de imagens, por isso foi desenvolvida a automatização da identificação das placas dos veículos. Esta automação utiliza algoritmos de OCR (Optical Character Recognition) para inferência das letras e números contidos nas imagens das placas. O ITSCAMPRO VTR1 realiza o OCR e organiza as imagens capturadas de forma a permitir que dados estatísticos das imagens sejam extraídos e interligados a outros bancos de dados. Pode ser utilizado para diversas aplicações como:

- Identificação de veículos de interesse em pontos estratégicos, com base em lista de placas cadastradas;
- Operações de blitz, obtendo informações sobre os veículos antes de solicitar a sua parada;
- · Mapeamento do fluxo de veículos em rodovias e cidades;
- · Contagem de veículos para fins estatísticos e para análise de mobilidade urbana;
- Fiscalização de trânsito para veículos do rodízio;
- Fiscalização de veículos em estacionamentos rotativos.

Riscos de Manuseio

Perda de garantia: Os equipamentos do Módulo Processamento que podem ser manipulados pelo usuário estão instalados sobre a tampa interna. Caso os lacres estejam violados, há a perda da garantia automaticamente.

Risco de acidente: Para evitar acidentes, só é possível utilizar o suporte de ventosas na parte externa do veículo, quando em operações do tipo estática, ou seja, com o veículo parado.

Considerando a capacidade da estrutura do suporte de ventosas, é permitido instalar apenas um iluminador em cada suporte. Sendo assim, para a utilização de dois iluminadores, devem ser utilizados dois suportes de ventosas.

Remoção da ventosa: É indicado remover o equipamento do suporte antes do remoção da ventosa, em seguida segurar a ventosa e liberar a alavanca de pressão.

• O ITSCAMPRO VTR1 foi desenvolvido para operar em 12Vdc. Entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix, caso a tensão de alimentação não seja compatível com o local de instalação.

A Fonte de alimentação AC-DC é destinada à utilização durante a configuração do Produto, não sendo capaz de alimentar os iluminadores.

▲ O processo de troca do fusível deve ser feito com o equipamento desenergizado e utilizando fusíveis com as especificações contidas neste manual.

Proteção IP: o Módulo Processamento não é resistente à água e não pode ser utilizado em dias de chuva sem proteção. O módulo deve permanecer em local protegido e sem obstrução das saídas de ar.

Ventilação sem obstrução: Para garantir o bom desempenho durante o processamento de dados, o Módulo Processamento precisa ser mantido resfriado. Para isso, os orifícios de ventilação devem ser mantidos desobstruídos.

Proteção IP: O modelo de ITSCAM utilizado no Conjunto Óptico não possui proteção IP suficiente para operação em ambientes externos, necessitando de instalação em Caixa de Proteção, disponibilizada como acessório.

A configuração de rede dos equipamentos do Módulo Processamento não deve ser modificada. Caso os equipamentos fiquem inacessíveis por rotas de rede, o módulo deve ser enviado à Assistência Técnica da Pumatronix para abertura dos lacres de garantia e correção das configurações.

Compatibilidade de modem 3G/4G: Entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix para informação atualizada dos modelos de modem 3G/4G compatíveis com o ITSCANMPRO VTR1.

Caso seja utilizada conexão de dados por 3G/4G, o modem deve ser conectado no roteador Wi-Fi e acessado em sua Interface Web, para configurá-lo corretamente.

As imagens e funcionalidades apresentadas para os componentes fornecidos como acessórios no ITSCAMPRO VTR1 são meramente ilustrativas, podendo ser disponibilizados componentes de modelo distinto, porém com funcionalidades equivalentes ou superiores, em virtude do lote produzido.

▲ O sistema entra em operação aproximadamente 1 minuto após ser ligado.

Para utilizar o ITSCAMPRO VTR1 no período noturno, deve ser feito o alinhamento do ITSLUX com a região que está sendo capturada nas imagens.

Consulte o manual da ITSCAM para maiores informações sobre o produto.

Consulte o manual do ITSLUX para maiores informações sobre o produto.

Modelos

O ITSCAMPRO VTR1 é uma solução que contém todos os equipamentos e acessórios preparados para operação em conjunto com o software ITSCAMPRO Móvel. Pode ser utilizado em aplicações com o veículo em movimento ou estacionado, sem prejuízo de desempenho, desde que sejam respeitadas as especificações de instalação. Quando é escolhida a opção de utilização da solução em movimento, os elementos do Conjunto Óptico são fixados no veículo por suportes do tipo ventosa.

Risco de acidente: Para evitar acidentes, só é possível utilizar o suporte de ventosas na parte externa do veículo, quando em operações do tipo estática, ou seja, com o veículo parado.



1) Suporte de Ventosas; 2) ITSCAM; 3) ITSLUX; 4) Suporte de Ventosas; 5) Acendedor de cigarro; 6) Cabo de alimentação 12Vdc; 7) Cabo de Alimentação e Sincronismo do ITSLUX; 8) Módulo Processamento; 9) Cabo de Alimentação e Sincronismo da ITSCAM; 10) Cabo Ethernet; 11) Antena GPS

Enquanto no monitoramento estático, a alimentação do sistema continua sendo a bateria do veículo. Para esta forma de fiscalização, os equipamentos são instalados utilizando um tripé próximo ao veículo estacionado.



1) Acendedor de cigarro; 2) Cabo de alimentação 12Vdc; 3) Cabo de Alimentação e Sincronismo da ITSCAM; 4) Caixa de Proteção com ITSCAM e antena GPS instaladas; 5) Tripé; 6) ITSLUX no Suporte para Tripé; 7) Cabo Ethernet; 8) Cabo de Alimentação e Sincronismo do ITSLUX; 9) Módulo Processamento

Conhecendo o Produto

Para facilitar a identificação e aquisição do ITSCAMPRO VTR1, os componentes do produto são agrupados de acordo com os tipos de instalação. O *Módulo Processamento* contém os equipamentos da infraestrutura de rede e os mecanismos de alimentação e sincronismo de captura de imagens noturnas. O *Conjunto Óptico* é composto pelos equipamentos de captura de imagens da linha ITSCAM e os iluminadores da linha ITSLUX da Pumatronix. Os *Acessórios* correspondem aos componentes utilizados para fixação dos equipamentos no veículo ou em tripé. Dentre os acessórios estão os cabos de alimentação e rede e a Caixa de Proteção.

Módulo Processamento



O Módulo Processamento é responsável por identificar as placas dos veículos nas imagens capturadas pelo ITSCAMPRO VTR1, em seguida armazenar os dados e permitir seu envio a um servidor. Além disso, o módulo gerencia o dispositivo de captura de imagens e o iluminador, o que permite o uso do produto independentemente da condição de iluminação ambiente. Os componentes deste módulo são acomodados em uma maleta plástica compacta, de fácil transporte e manuseio, que propicia a instalação nas diferentes configurações de monitoramento.

Proteção IP: o Módulo Processamento não é resistente à água e não pode ser utilizado em dias de chuva sem proteção. O módulo deve permanecer em local protegido e sem obstrução das saídas de ar.

Conjunto Óptico

O Conjunto Óptico do ITSCAMPRO VTR1 é composto pelo dispositivo de captura de imagens ITSCAM HDR Móvel e o iluminador ITSLUX I6022 12V. Estes equipamentos combinados permitem a captura das imagens diurnas e noturnas dos veículos, quando o monitoramento é estático ou móvel. A quantidade de equipamentos permitidos por Módulo Processamento é definida conforme segue:

Equipamentos Suportados

1 Dispositivo de captura e processamento de imagens ITSCAM HDR13L3M

0 a 2 Iluminadores ITSLUX I6022 12V

ITSCAM HDR13L3M



O modelo de ITSCAM utilizado no Conjunto Óptico não possui proteção IP suficiente para operação em ambientes externos, necessitando de instalação em Caixa de Proteção, disponibilizada como acessório.

ITSLUX



O ITSLUX modelo 16022 é um iluminador acionado durante a captura de imagens, nas situações de baixa luminosidade. Este equipamento emite luz infravermelha (não visível) e é acionado e alimentado com 12Vdc pelo Módulo Processamento.

Acessórios

Os Acessórios fornecidos junto com o ITSCAMPRO VTR1 correspondem ao conjunto de componentes necessários para que a solução possa ser instalada corretamente. A quantidade e as opções de componentes variam com o tipo de monitoramento. Dentre os componentes estão os suportes para o Conjunto Óptico, a Caixa de Proteção (para instalação em ambiente externo da ITSCAM), os cabos de alimentação e rede, fonte externa de alimentação para configuração (com entrada 127~220Vac e saída 12Vdc, somente para o uso em processos de configuração e diagnóstico).

As imagens e funcionalidades apresentadas para os componentes fornecidos como acessórios no ITSCAMPRO VTR1 são meramente ilustrativas, podendo ser disponibilizados componentes de modelo distinto, porém com funcionalidades equivalentes ou superiores, em virtude do lote produzido.

Tripé



O Tripé é o acessório que acomoda os equipamentos do Conjunto Óptico durante operação estática e temporária do ITSCAMPRO VTR1. Este componente é dimensionado para suportar o peso dos equipamentos com estabilidade.

Suporte de Ventosas



O suporte de ventosas pode ser utilizado para fixar o dispositivo de captura de imagens e o iluminador do Conjunto Óptico em superfícies planas e lisas.

Risco de acidente: Para evitar acidentes, só é possível utilizar o suporte de ventosas na parte externa do veículo, quando em operações do tipo estática, ou seja, com o veículo parado.

Caixa de Proteção



A Caixa de Proteção deve ser utilizada quando o Conjunto Óptico precisa ser instalado em ambientes externos, sujeito à intempéries. Esta caixa é desenvolvida para a instalação em tripé e possui cabeamento apropriado previamente instalado.

Suporte ITSLUX Móvel



O suporte para ITSLUX Móvel é necessário para a instalação do iluminador em tripé e pode acomodar até dois iluminadores.

Fonte de alimentação AC-DC



A fonte de alimentação AC-DC é destinada à utilização durante a configuração do Produto, não sendo capaz de alimentar os iluminadores.

Visualização da Informação

O ITSCAMPRO VTR1 possui o hardware apresentado e como software para visualização e manipulação da informação o sistema ITSCAMPRO Móvel. Este sistema foi desenvolvido para que a visualização e o monitoramento do funcionamento do ITSCAMPRO VTR1 seja em tempo real. O sistema permite realizar buscas no banco de dados especificando filtros de pesquisa e exibe as informações em formato de relatório, que pode ser convertido em arquivo para armazenamento. A tela principal do ITSCAMPRO Móvel exibe a lista dos últimos registros realizados, as imagens capturadas em tempo real e o menu, que permite acessar as configurações do produto para realização de configurações.



Tela Inicial do Software ITSCAMPRO Móvel usado no ITSCAMPRO VTR1

O acesso às informações do ITSCAMPRO VTR1 pode ser feito conectando um equipamento com navegador Google Chrome (a partir da versão 38) por meio de:

- Redes de dados Wi-Fi
- Redes de dados 3G
- Redes de dados 4G

O ITSCAMPRO VTR1 pode transmitir e consultar dados sobre os veículos associados às placas, por meio da conectividade com os seguintes servidores:

- ITSCAMPRO da Pumatronix
- FTP (File Transfer Protocol)
- Serviço Web REST

O sistema do ITSCAMPRO VTR1 permite a conexão com bases de dados que contém informações de veículos utilizando:

- Protocolo da Polícia Militar do Paraná PM-PR
- Protocolo da Polícia Militar de Minas Gerais PM-MG
- Protocolo do Sistema Detecta de São Paulo
- Protocolo de integração com o sistema da Polícia Rodoviária Federal PRF.

Informações Geradas

Todas as informações geradas com o ITSCAMPRO VTR1 são protegidas por login e senha de acesso. A opção de gerenciamento de usuários permite a criação perfis personalizados de acesso e configuração do produto.

A coleta de imagens com geolocalização feita pelo ITSCAMPRO VTR1 permite a identificação do veículos em tempo real, por meio da Leitura Automática de Placas. Cada veículo identificado é salvo no como um registro, que pode ser visualizado em detalhes pelo software do ITSCAMPRO Móvel. A visualização das informações inclui as imagens capturadas, sua localização, detalhes sobre cada caractere da placa identificada e informações de bases de dados associadas. Algumas das informações que podem ser associadas correspondem a situação da documentação do veículo e alertas emitidos pelas polícias para a placa identificada.

O registro dos veículos possibilita a busca por todas as vezes que determinada placa foi identificada pelo ITSCAMPRO VTR1 e disponibiliza a opção de geração de relatórios sobre os dados armazenados. O Relatório de Registros lista os itens armazenados, tendo-se como base filtros configuráveis. O resultado deste relatório pode ser convertido em arquivo com formato CSV ou em um arquivo do tipo ZIP, que apresenta os dados e as imagens associadas ao registro selecionado.

A emissão de alertas na tela dos dispositivos conectados na rede de dados do ITSCAMPRO VTR1 é outro mecanismo de geração de informação que o produto disponibiliza. Os alertas são emitidos sempre que é identificada a placa de um veículo cadastrado como Monitorado nas imagens.

Produto	Link	Descrição
ITSCAMPRO Móvel	Manual do Software ITSCAMPRO Móvel	Apresenta o software ITSCAMPRO Móvel (interface, funcionamento, ajustes e configurações)
ITSCAMPRO Móvel	Manual do Web Service ITSCAMPRO Móvel	Descreve o processo de utilização do Web Service REST do ITSCAMPRO Móvel (interface, funcionamento, ajustes e configurações)
ITSCAM	Manual do Usuário	Manual com as configurações avançadas do dispositivo de captura de imagens ITSCAM
ITSLUX	Manual do Usuário	Manual do iluminador ITSLUX
MAP	Manual do Usuário	Manual do Módulo Acelerador de Processamento (utilizado no Módulo Processamento)

Documentação Adicional

Especificações Mecânicas

As imagens e funcionalidades apresentadas para os componentes fornecidos como acessórios no ITSCAMPRO VTR1 são meramente ilustrativas, podendo ser disponibilizados componentes de modelo distinto, porém com funcionalidades equivalentes ou superiores, em virtude do lote produzido.

Módulo Processamento

Dimensões do Produto



Características

- Proteção: IP20
- Fixação: Não disponível
- Material da carcaça: Polipropileno
- Temperatura de operação: -10° a 55°C
- Peso aproximado: 1,9Kg

Para conectar o Módulo Processamento aos equipamentos do Conjunto Óptico e na alimentação, são usadas as interfaces disponíveis na maleta:

- Entrada de alimentação 12Vdc;
- 2 saídas para iluminadores ITSLUX;
- Saída Ethernet para dados da ITSCAM;
- Saída Switchcraft para alimentação/sincronismo ITSCAM;
- Interface Wi-Fi;
- Interface Web (via Wi-Fi).



Lateral direita da Maleta: 1) Conexão da ITSCAM; 2) Conexão de Rede Ethernet; 3) Conexão de Alimentação 12Vdc



Lateral esquerda da Maleta (destacando a conexão dos iluminadores ITSLUX)

Conjunto Óptico

ITSCAM HDR13L3M

Proteção IP: O modelo de ITSCAM utilizado no Conjunto Óptico não possui proteção IP suficiente para operação em ambientes externos, necessitando de instalação em Caixa de Proteção, disponibilizada como acessório.

Dimensões do Produto



Características

- Proteção: IP30
- Fixação: Mecanismo de fixação com furo roscado de ¼" UNC
- Material da carcaça: Alumínio
- Temperatura de operação: -10°C a 70°C
- Peso aproximado: 480g

A ITSCAM HDR13L3M utiliza as interfaces indicadas na imagem para funcionar corretamente no ITSCAMPRO VTR1:



Interfaces da ITSCAM: 1) Conector para Alimentação e estado (Switchcraft); 2) Conector para GPS (SMA); 3) Conector não utilizado (Microfit); 4) Mecanismo de Fixação; 5) Conexão Ethernet (RJ-45); 6) LED de alimentação; 7) Botão Power; 8) LED de status

Consulte o manual da ITSCAM para maiores informações sobre o produto.

ITSLUX 16022 12V

Dimensões do Produto



Características

- Proteção: IP67
- Fixação: Fixador Pumatronix com 2 parafusos ¼"
- Material da carcaça: Policarbonato (carcaça) e metal (suporte)
- Temperatura de operação: -10° a 60°C
- Peso aproximado: 560g

Consulte o manual do ITSLUX para maiores informações sobre o produto.

Especificações Elétricas

- Alimentação: 12Vdc (proveniente da bateria automotiva ou de fonte AC-DC)
- Potência média:

Os valores apresentados foram obtidos em laboratório, na condição de ensaio com temperatura ambiente e com a utilização de dispositivo de prova de corrente com acurácia de 10mV/A, devidamente calibrado, e uso de osciloscópio digital. A amostra foi alimentada com bateria automotiva de 12Vdc (tensão de ensaio de 12,5Vdc) e com processamento de imagens de veículos durante o ensaio. Foram utilizados dois iluminadores disparados de forma automática durante os ensaios, ou seja, estavam funcionando conforme a configuração padrão do ITSCAMPRO VRT1. Como a quantidade de iluminadores varia e os mesmos não são acionados quando há luminosidade suficiente, os seguintes valores em RMS (Root Mean Square) foram obtidos para os cenários apresentados na tabela:

Parâmetro	Módulo Processamento + Conjunto Óptico (1 ITSCAM e 2 ITSLUX)	Módulo Processamento + Conjunto Óptico (1 ITSCAM e 1 ITSLUX)	Módulo Processamento + Conjunto Óptico (1 ITSCAM)
Potência	46,0W	30,6W	18,4W
Corrente	3,8A	2,6A	1,6A
Corrente Máxima de Pico	7,8A	4,6A	1,6A

O ITSCAMPRO VTR1 está configurado para a pronta utilização, após fixação e conexão dos componentes. A função das conexões entre os equipamentos é apresentada no Diagrama de Conexões:



1) ITSCAM; 2) Conexão de rede; 3) Conexão de alimentação (Acendedor de Cigarro ou Fonte Adicional AC-DC); 4) Acionamento (Trigger) do ITSLUX; 5) ITSLUX; 6) Conexão de Dados 3G/4G (caso seja utilizada); 7) Módulo Processamento

A Fonte de alimentação AC-DC é destinada à utilização durante a configuração do Produto, não sendo capaz de alimentar os iluminadores.

Antes de utilizar o ITSCAMPRO VTR1, deve ser executada a sequência de passos apresentada em **Instalação**. Em seguida, os equipamentos podem ser alimentados e o estado de funcionamento pode ser verificado através do comportamento do *LED Status* da ITSCAM, localizado ao lado do botão *Power*.

Caso seja utilizada conexão de dados por 3G/4G, o modem deve ser conectado no roteador Wi-Fi e acessado em sua Interface Web, para configurá-lo corretamente.

↑ O sistema entra em operação aproximadamente 1 minuto após ser ligado.

Módulo Processamento

Na superfície interna da maleta do Módulo Processamento estão os dispositivos que o usuário pode manipular, instalados sobre a tampa. As especificações dos componentes do Módulo Processamento seguem detalhadas na sequência.



Vista do interior do Módulo Processamento: 1) Roteador Wi-Fi; 2) Local para instalação e conexão de modem 3G/4G (conforme mostrado na imagem)

Perda de garantia: Os equipamentos do Módulo Processamento que podem ser manipulados pelo usuário estão instalados sobre a tampa interna. Caso os lacres estejam violados, há a perda da garantia automaticamente.

Fusível de Proteção

	Tem a função de proteção dos componentes do Módulo Processamento em situações de sobre corrente e curto-circuito.
Тіро	Vidro e ação lenta
Corrente	15A
Dimensões	3aG
Localização	Cabo de alimentação, dentro do plug para acendedor de cigarro veicular.

Modem 3G/4G

<u>_</u>	Para transmissão de dados por rede móvel pode ser usado o modem 3G/4G.
Interfaces	Conexão USB
Alimentação	5Vdc/1.0A

Agência Nacion Agência Nacion ANATEL	ELANATELANATELA arativa do Brasil ELA hal de Telecomunicaç ELANATELANATELA ELANATELANATELA	VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	1TELANATI 1TELANATI 1TELANATI 1TELANATI 1TELANATI 1TELANATI	ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA	NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA	ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA
IATELANATELANATELANAT IATELANATELANATELANAT	ELANATELANATELAI TELANATELANA Certi	ficado d	le Homo	ELANA LELANA LELA Iodacão ANA TELA	NATELANA NATELANA	ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA
IATELANATELANATELANAT	ELANATELANATELAI	VATELANA	4 TEL ANA TI	ELANATELANATELA	NATELANA	ATELANATELANATELA
IATELANATELANATELANAT IATELANATELANATELANAT	ELANATELANATELAI 'FLANATELANATELAI	√АТЕ ДЩФ⊄ МАТЕГАМИ	цпенен иения аття амат	ELANATELANATELA FLANATELANATELA	NATELANA MATELANA	ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA
ATELANATELANATELANAT	ELANATELANATEL	01351	1-16-01914	E LANATELANATELA	NATELANA	ATELANATELANATELA
ATELANATELANATELANAT	ELANATELANATEValida	de: Indetern	hinada ANA Ti	ELANATELANATELA	NATELANA	ATELANATELANATELA
IATELANATELANATELANAT IATELANATELANATELANAT	ELANATELANATELA El anatelanatemiss	ão: 12/03/201	17ELANA N 19751 AMA T	ELANATELANATELA ELANATELANATELA	NATELANA MATELANA	ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA
ATELANATELANATELANAT IATELANATELANATELANAT	ELANATELANATELAI FLANATELANATELAI	VATELANA VATELANA	4TELANAT. 4TELANAT.	ELANATELANATELA FLANATELANATELA	NATELANA NATELANA	ATELANATELANATELA ATELANATELANATELA
Requerente: TELANATELANAT	ELANATELANATELAI	VATELANA	Fabricante	ELANATELANATELA	NATELANA	ATELANATELANATELA
ZTE DO BRASIL COM., SERVIÇO	DS E PARTICIPAÇÕES LT	DATELANA	ZTE COR	PORATION ANATELA	NATELANA	ATELANATELANATELA
SANTOS Nº522 14º ANDAR CERQUEIRA CÉSAR 01419002 SÃO PAULO SP 4 VAT	ELANA (ELANA (ELA) ELANA TELANA TELA) ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELA	VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	7 GUANGD 7 GUANGD 7 CHINA 7 TEL ANA 7	II-TECH (ROAD' SOUTH ONG PROVINCE - P.R. 5 ELANATELANATELA ELANATELANATELA	I, NANSHAN 18057 - ANA NATELANA NATELANA	N ⁽ DISTRICT^ESHENZHEN) ATELAWATELAWATELA ATELAWATELAWATELA ATELAWATELAWATELA
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações:	rmos da regulamentação de ENVOLVIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis	telecomunic ECOMUNIC criminado, cu	ações vigente ACOES- CP(uja utilização	ELAWATELAWATELA , o Certificado de Conforr QD., Esta homologação (deve observar as condiç ELAWATELAWATELA	midade nº 513 é expedida er ões estabeleo	A TEL AMATEL AMATEL 6, emitido pelo FUNDACAO m nome do solicitante aqui cidas na regulamentação de 1 TEL AMATEL AMATEL A
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TELANA TELANA TELANA T Estação Terminal de Acesso	ELANATELANATELA TIMOS da JEGUINO ENVOLVIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	NATELANA I delecomunic ECOMUNIC criminado, cu VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	A ELANA acões vigente aCOES- CPC uja utilização 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT	ELANATELANATELA , o Certificado de Confor QD., Esta homologação (ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	MATELANA midade nº 5134 é expedida er des estabelec NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA	A TEL AMATELAMATELA 6, emitido pelo FUNDACAO monome, do solicitante, aqui cidas, na, regulamentação, de A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TELAMATELAMATELA
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T A TELANA TELANA TELANA T Tipo - Categoria: A TELANA T Estação Terminal de Acesso A A TELANA TELANA TELANA T Modelo - Nome Comercial (s); A T MF79S - (MF79S) A TELANA T	ELAMATELAMATELA TIMOS da JEGUINO A SEGUIT dis ENVOLVIMENTO DE TEL ara o produto a seguit dis ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA ELAMATELAMATELA	A TELANA I COMUNIC Criminado, cu VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	A ELANA SACOES- Vigente SACOES- CPC Uja Utilização 1 TEL ANA T 1 TEL ANA T	ELANATELANATELA , o Certificado de Confor OD., Esta homologação (ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	MATELANA nidade nº 5134 6 expedida er des estabelec NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA	A TEL AMATELAMATELA 6, emitido pelo FUNDACAO monome, do solicitante, aqui cidas, na, regulamentação, de A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA A TELAMATELAMATELA A TELAMATELAMATELA A TELAMATELAMATELA A TELAMATELAMATELA
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TIPO - Categoria: A TELANA T Estação Terminal de Acesso 4 A TELANA TELANA TELANA T Modelo - Nome Comercial (s); A T MF79S - (MF79S) A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T	ELANATELANATELA FINOL VIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	A TELANA I Elecomunic ECOMUNIC criminado, cu VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	A COES- Vigente ACOES- CP(uja utilização 1 TEL ANA T 1 TEL ANA T	ELANA TELANATELA , o Certificado de Confor QD., Esta homologação (ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	MATELANA nidade nº 5134 6 expedida er des estabelec NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA	A TEL AMATELAMATELA 6, emitido pelo FUNDACAO monome, do reolicitante, aqui cidas, na, regulamentação, de A TEL AMATELAMATELA A TEL AMATELAMATELA
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TELANA TELANA TELANA T Tipo - Categoria: A TELANA T Estação Terminal de Acesso - 1 Estação Terminal de Acesso - 1 Modelo - Nome Comercial (s): A T MG79S - (MF79S) A TELANA T Características técnicas básicas:	ELANATELANATELA TIMOS da regulamentação de ENVOLVIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA ELANATELANATELA	A TELANA I COMUNIC Criminado, cu VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	A ELANA acões vigente ACOES- CP(uja utilização 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT 1 TELANAT	ELANA TELANA TELA c, o Certificado de Confor QD., Esta homologação (ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELA	MATELANA midade nº 5134 ó expedida er óces estabelec NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA	A TEL ANA TEL AMA TEL A 6, emitido pelo FUNDACAO m nome, do reglicitante, aqui cidas, na, regulamentação, de 1 TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TE
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TELANA TELANA TELANA T Estação Terminal de Acesso TELANA TELANA TELANA T Modelo - Nome Comercial (s): A T MF79S - (MF79S): A TELANA T Características técnicas básicas: SAR (W/kg): A TELANA TELANA (W/kg): A TELANA TELANA T	ELANA TELANA TELA ENVOLVIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELANA ELANA TELANA TELANA	A TELANA I telecomunic ECOMUNIC criminado, cu VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA VATELANA	de Emissões	ELAMA TELAMATELA a, o Certificado de Confor QD., Esta homologação (deve, observar as condiç ELAMATELAMATELA	MATELANA midade nº 5134 6 expedida er oes estabelec NATELANA	A TEL ANA TEL AMA TEL A 6, emitido pelo FUNDACA O m nome, do reolicitante, aqui cidas, na, regulamentação, de 1 TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TE
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TELANA TELANA TELANA T Tipo - Categoria: A TELANA T Estação Terminal de Acesso - 1 Estação Terminal de Acesso - 4 TELANA TELANA TELANA T Modelo - Nome Comercial (s): A T MF79S - (MF79S) - TELANA T Características técnicas básicas: SAR A TELANA TELANA T Características técnicas básicas: SAR A TELANA TELANA T Corpo A TELANA TELANA T 0,25 WCDMA/HSDPA/HSUPA	ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELA	A TEL ANA A TEL ANA VA TEL ANA	ACOES- Vigente ACOES- CP(uja utilização 1 TEL ANA T 1 TEL ANA T	CLANA TELANA TELA o, o Certificado de Confor QD., Esta homologação (cleve, observar as condiç ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELA	nidade nº 513 6 expedida er 6 estabelec NATELANA	A TEL ANA TEL ANA TEL A 6, emitido pelo FUNDACA O m nome, do reolicitante, aqui cidas, na regulamentação, de 1 TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA T
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: A TELANA T A TELANA TELANA TELANA T TELANA TELANA TELANA T Tipo - Categoria: A TELANA T Estação Terminal de Acesso - 1 Estação Terminal de Acesso - 1 Modelo - Nome Comercial (s): A T MGPS - (MF79S) A TELANA T Características técnicas básicas: SAR A TELANA TELANA T Características técnicas básicas: SAR A TELANA TELANA T Corpo A TELANA TELANA T 0,25 WCDMA/HSDPA/HSUPA 0,25 WCDMA/HSDPA/HSUPA	ENVOL VIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELANA TELA	A TEL ANA VA TEL ANA	A ELANA ACOES- Vigente ACOES- CP(uja utilização 1 TEL ANA T 1 TE	C. Availation of the second se	midade nº 513 é expedida er foes estabelec MATELANA MATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA NATELANA MATELANA NATELANA	A TEL ANA TEL ANA TEL A 6, emitido pelo FUNDACA O m nome, do reolicitante, aqui cidas, na regulamentação, de 1 TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL A
Este documento homologa, nos te CENTRO DE PESQUISA E DES identificado e é válida somente p telecomunicações: 772,4447 ATELANATELANATELANAT Tipo - Categoria: 772,4447 Tipo - Categoria: 772,4447 Estação Terminal de Acesso - 1 Estação Terminal de Acesso - 1 Modelo - Nome Comercial (s): 47 MF79S - (MF79S) 472,4447 Características técnicas básicas: SAR 472,4447 SAR 472,4447 S	ENVOL VIMENTO DE TEL ara o produto a seguir dis ELANA TELANA TELA ELANA TELANA TELANA TELA	Lelecomunic ECOMUNIC criminado, ci VA TEL ANA VA T	ce Emissões - SMooD 7W - SMooD 7W - SMooD 7W - SMooD 7W - SMooD 7W	C. AVALELA MATELA c, o Certificado de Confor QD., Esta homologação (deve observar as condiç ELANATELANATELANATELA ELANATELANATELANATELA ELANATELANATELANATELA ELANATELANATELANATELA ELANATELANATELANATELA ELANATELANATELANATELA	midade nº 513 é expedida er joes estabelec A TEL ANA NA TEL AN	A TEL ANA TEL ANA TEL A 6, emitido, pelo FUNDACA O m nome, do reolicitante, aqui cidas, na regulamentação, de 1 TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL ANA TEL A 1 TEL ANA TEL AN

-0,13	and the second second	698,0 a 80	6.0 3M00G7W - 5M	00G7W	DE-0,2YA CELANY	In/a A MATELANATELANATELAN
1/27/2403477740367774	AMATE	698,0 a 80	6.0 10M0G7V	V	0,2	TELANATELANATELANATELAI 170/a duatelanatelai
1707132 N/2 775/ 2/LTETE/	ANATA	698,0 a 80	6.0 15M0G7W - 20M	MOG7W	TEI 0:2:14 TEI AMA	12640 ΑΤΕΓΑΝΑΤΕΓΑΝΑΤΟΓΑΝ Τη/α ΑΝΔΤΕΓΔΝΔΤΕΓΔΝΔΤΕΓΔΙ
0.324 VATELAILTE EL	ANATE	- 1.710.0 a 1/	785.0-2-4 V1M40G7W - 3M	00G7W LANA	TELO,2VATELANA	Tha ANA TELANA TELANA TELAI
0.32 AVATELANTE CL	ANATE	1.710.0 a 1.785.0 5M00G7W - 10M		10G7W	TEL0.2 VATELANA	Th/a ANA TELANA TELANA TELAI
0.32		1.710.0 a 1.785.0 15M0G7W 1		10G7W -		TELANATELANATELANATELAI T U/a alatelahatelahatelah
	ANATE	-/ 2150070-2 2 570 0-/ 41/5M0027W 4		10G7WTELANA	<u>TEI 0280 A TEL A MA</u>	TELANA TELANA TELANA TELAN Telana telana telana telan
0.204 V47EL4 VTE	ANATE	2 500 0 a 2	570.0	10G7W7E24A4	TELOPNATELANA	TELANATELANATELANATELA
TELAWATELAWATEL	ANA TE	LANATELA	VATELANATELANATE	LANATELANA	TELANA TELANA	TELANATELANATELANATELAI
O produto incorpora Transc	eptor de	Radiação Restr	ita com as seguintes caracte	erísticas: ELANA	TELANATELANA TELANATELANA	TELANATELANATELANATELAI TELANATELANATELANATELAI
Faixa de Frequências To (MHz)	⁴ Tipo d	le Modulação	Potência Máxima de Saída (W)	ATecnologias	Designação de En	TELANATELANATELANATELAI 11556 és vatelanatelai 1151 anatelanatelanatelai
2.400,0 a 2.483,5	DBPS	K-DOPSK-CCK	VATELANO,0422-ANATE VATELANATELANATE	SEQÜÊNCIA	ELAN 8M76G7W	TELANATELANATELANATELAI TELANATELANATELANATELAI
72.400,0 a 2.483,5	A BPSK	QPSK-16QAM- 64QAM	VATELANATELANATE VATELAN¶1092LANATE	ANATELANA ANA OFDM ANA	TELANATELANA TELANA 15M4D7W	TELANATELANATELANATELAI TELANATELANATELANATELAI
TELANATELANATEL TEL2:400,0 a.2.483;57EL	BPSK	QPSK-16QAM- 64QAM	VATELANATELANATE VATELAN 0:0993: ANATE	ANATELANA ANA OFDM INA	TELANATELANA TELANA 17MZD7W 4	TELAN ATELANATELANATELAI TELANATELANATELANATELAI
ste equipamento incorpora Faixa de Frequência (I	um Tran /Hz) 7	sceptor de Radi Potência Ma	ação Restrita com Espalhan ixima de Saída (W) 📈 🗆 D	rento Espectral co esignação de Em	ntendo as seguintes issão Tecnolog	características; <u>AMATELAMATELA</u> i a 77. AMA TIPO de Modulação (<i>TELA</i>)
7 - 2400,0 a 2483,5	ANA7E	LANATELAI	0.0422LANATELANITE		TELANA TEDSSSA	72 AVACCK/DQPSK/DBPSK 752 A
7EL A 2400,0 a 2483,5	.ANA7E	LANATELAI	0,0920LANATELANATE	LANA 5M4D7W A	TELAN A TEOFDIMA	744 ABPSK/QPSK/16QAM/64QAM
2400,0 a 2483,5	ANA 75	LANATELAT	0,0993 4/447224/0472	- 17M7D7W	OFDM	BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
nsaio de SAR não aplicáve produto possui Protocolo	I. IPV6	LANATELA	NATELANATELANATE NATELANATELANATE	LANATELANA	TELANATELANA	TELANATELANATELANATELAI
Insalo de SAR hão aplicávo produto possui Protocolo Diservações - AMATEL AMATELAMATEL Na instalação do produ Radiocomunicação de Ra ITELAMATELAMATEL TELAMATELAMATEL Este certificado substitui o	I WATE IPV6ATE ANATE ANATE Ito, deve Idiação F ANATE ANATE de mesm	LAWATELA LAWATELA LAWATELA Maser observ Restrita.TELA LAWATELA LAWATELA o numero emitti	NA TELANA TELANATE NA TELANATELANATE NA TELANATELANATE NA TELANA TELANATE NA TELANA TELANATE NA TELANA TELANATE NA TELANA TELANATE NA TELANA TELANATE NA TELANA TELANATE	LANATELANA LANATELANA LANATELANA SO CONFILMANA SO CONFILMANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA	TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA	TELAWATELAWATELAWATELA TELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAW ulamento: sobre (Eguipamentosede) TELAWATELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAWATELAW TELAWATELAWATELAWATELAW
Insaio de SAR não aplicáve o produto possul Profocolo Observações EL AMA TEL ITEL AMA TEL AMA TEL Radiocomunicação de Ra ITEL AMA TEL AMA TEL Este certificado substitui o ITEL AMA TEL AMA TEL ITEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL ITEL AMA TEL AMA TEL ITEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TE	II. WATE IIV ATE ANATE ANATE adiação f ANATE ANATE ANATE ANATE ANATE ANATE Spricante is as unic m a certifi utes des	LAWATELA LAWATELA LAWATELA Maser observ Restrita TELA LAWATELA LAWATELA O número emiti LAWATELA LAWATELA LAWATELA LAWATELA Co produto n Jades comercia icação original. Le certificado	NATELANATELANATE NATELANATELANATE	LANATELANA LANATELANA LANATELANA SO, CONFOLME, es LANATELANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA LANATELANA A distribuição ão "pa a distribuição ão "pa LANATELANA LANATELANA D. Ser confirmad	TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA TELANATELANA	TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AN TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL AMA TEL

Certificado de Homologação ANATEL 01351-16-01914

Compatibilidade de modem 3G/4G: Entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix para informação atualizada dos modelos de modem 3G/4G compatíveis com o ITSCAMPRO VTR1.

Roteador Wi-Fi

	Permite aos usuários compartilhar uma conexão 3G móvel nos locais com rede Wi-Fi disponível.
Interfaces	Porta WAN/LAN de 10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G/4G e Mini porta USB para alimentação de energia. Botão de segurança de instalação rápida, Botão Reset, Modo Switch
Alimentação	5Vdc/1.0A
Padrões Wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b

No ITSCAMPRO VTR1 é usado o roteador modelo TL-MR3020 homologado na ANATEL com o código **00285-12-03177**, como identificado no Certificado de Homologação:



Cooler de Ventilação com Filtro de Ar



O cooler de ventilação do Módulo Processamento é utilizado para reduzir a temperatura interna, favorecendo a operação do produto em diversos ambientes.

Interfaces	Conexão de alimentação
Alimentação	12Vdc

Ventilação sem obstrução: Para garantir o bom desempenho durante o processamento de dados, o Módulo Processamento precisa ser mantido resfriado. Para isso, os orifícios de ventilação devem ser mantidos desobstruídos.

Conjunto Óptico

ITSCAM HDR13L3M

O conector Switchcraft de 5 vias da ITSCAM HDR13L3M é responsável pelas seguintes ligações:



Sinais do Conector Switchcraft 5 vias fêmea (ITSCAM HDR Móvel)

O funcionamento do ITSCAMPRO VTR1 pode ser acompanhado observando o LED de Status presente na parte posterior da ITSCAM:

Comportamento do LED	Estado do ITSCAMPRO VTR1
Aceso	Ligado e em funcionamento normal
Piscando lento (1 vez por segundo)	Em modo de Manutenção (watchdog desligado)
Piscando rápido (4 a 5 vezes por segundo)	Em funcionamento normal, porém com a tensão de alimentação fora dos limites aceitos ou aguardando os equipamentos desligarem
Piscando rapidamente (1 vez a cada 2 segundos)	Equipamentos desligados e aguardando a tensão de alimentação voltar aos limites aceitos
Apagado	Equipamento desligado

Acessórios

As imagens e funcionalidades apresentadas para os componentes fornecidos como acessórios no ITSCAMPRO VTR1 são meramente ilustrativas, podendo ser disponibilizados componentes de modelo distinto, porém com funcionalidades equivalentes ou superiores, em virtude do lote produzido.

Fonte de Alimentação AC-DC



A Fonte de Alimentação AC-DC é necessária para que o ITSCAMPRO VTR1 possa ser ligado diretamente na rede de alimentação elétrica 127~220Vac, sendo dimensionada para alimentação somente durante processos de configuração e diagnóstico, pois não suporta a alimentação dos iluminadores.

Entrada	127~220Vac
Saída	12Vdc
Corrente	2A

▲ O ITSCAMPRO VTR1 foi desenvolvido para operar em 12Vdc. Entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix, caso a tensão de alimentação não seja compatível com o local de instalação.

Especificações de Software

O ITSCAMPRO VTR1 possui rede Wi-Fi para configuração e acesso às informações. Esta rede possui a configuração padrão do equipamento, que está escrita na etiqueta colada na lateral do roteador (SSID e senha).

Caso seja utilizada conexão de dados por 3G/4G, o modem deve ser conectado no roteador Wi-Fi e acessado em sua Interface Web, para configurá-lo corretamente.

O software ITSCAMPRO Móvel, usado no gerenciamento das capturas e dados está disponível no endereço IP padrão: **192.168.191.253**. O acesso deve ser feito por equipamentos com **navegador Google Chrome (a partir da versão 38)**, informa do usuário **admin** e senha **123** (para acessar o hardware), em seguida informando usuário **admin** e senha **admin** (para acessar o sistema ITSCAMPRO Móvel).

O dispositivo de captura de imagens ITSCAM possui endereço IP **192.168.191.254** e pode ser acessado por equipamentos conectados na mesma rede de dados que utilizem **navegador Google Chrome (a partir da versão 38)**, com usuário **admin** e senha **123**. Contudo, não é necessário acessar ou modificar as configurações deste equipamento.

A configuração de rede dos equipamentos do Módulo Processamento não deve ser modificada. Caso os equipamentos fiquem inacessíveis por rotas de rede, o módulo deve ser enviado à Assistência Técnica da Pumatronix para abertura dos lacres de garantia e correção das configurações.

Formato de Arquivos

Os arquivos enviados para o ITSCAMPRO Móvel devem estar no formato UTF-8. Caso seja necessário converter o formato do arquivo, é sugerido usar um conversor como o Dos2Unix.

Licenciamento

O ITSCAMPRO VTR1 tem uma licença que permite utilizar o dispositivos de captura de imagens ITSCAM, os iluminadores ITSLUX e o software de gerenciamento ITSCAMPRO Móvel. Entretanto, o software do ITSCAMPRO Móvel possui tipos de licença distintos, baseado nas funcionalidades e conectividade escolhidas. Consulte o manual do software do ITSCAMPRO Móvel para maiores detalhes.

Configuração Inicial

Pré-Requisitos de Instalação

Equipamentos de Rede de Dados Configurados

A operação do ITSCAMPRO VTR1 requer infraestrutura de rede mínima configurada para que o software

ITSCAMPRO Móvel seja acessado por dispositivos conectados na mesma rede de dados. Bem como a liberação do acesso à bancos de dados que contêm fontes adicionais de informação que serão utilizados pelo software.

Para que o ITSCAMPRO VTR1 possa se comunicar e transmitir dados utilizando redes de dados móveis do tipo 3G/4G, um modem deve ser conectado no roteador Wi-Fi do Módulo Processamento. Este modem deve ser acessado configurado de forma a operar corretamente com a arquitetura de rede do ITSCAMPRO VTR1.

Condições Necessárias para Instalação

Infraestrutura em Bancada

- Deve existir um local com rede elétrica compatível para a ligação da Fonte de Alimentação AC-DC;
- Deve estar disponível a imagem de uma placa de veículo com dimensões compatíveis com o tamanho que a mesma será capturada na situação real de uso do produto. Esta placa pode ser uma imagem impressa ou a exibição em uma tela;
- Deve estar disponível um dispositivo com o navegador Google Chrome (a partir da versão 38) e Wi-Fi, que possa ter a configuração de rede modificada para ser compatível com a rede de dados Wi-Fi que o sistema ITSCAMPRO Móvel disponibiliza.

Infraestrutura Veicular

- Deve existir um local abrigado no veículo que permita a fixação do Módulo Processamento do ITSCAMPRO VTR1 sem a obstrução da ventilação;
- Deve existir um local abrigado no veículo para a fixação do Suporte de Ventosa que acomoda o dispositivo de captura e processamento de imagens;
- Deve existir um local externo no veículo que seja liso e plano para a fixação do Suporte de Ventosa que acomoda o ITSLUX. Este local deve considerar o tamanho do cabo de alimentação/sincronismo do ITSLUX, pois os cabos não podem ser emendados;
- É recomendado utilizar uma placa de veículo ou uma imagem com dimensões compatíveis para realizar os ajustes de posicionamento do dispositivo de captura de imagens;
- Deve estar disponível um dispositivo com o navegador Google Chrome (a partir da versão 38) e Wi-Fi, que possa ter a configuração de rede modificada para ser compatível com a rede de dados Wi-Fi que o sistema ITSCAMPRO Móvel disponibiliza.

Instalação

Fixação do Módulo Processamento

O Módulo Processamento deve ser acomodado em um local em que não sejam obstruídos os pontos de ventilação laterais. Ainda, deve ser considerado que a alimentação do ITSCAMPRO VTR1 é feita pelo Módulo Processamento, utilizando o acendedor de cigarros do veículo e que o ITSLUX deve ser fixado em local externo ao veículo.



Conexões e ventilação do Módulo Processamento

Manuseio do Suporte de Ventosa

Risco de acidente: Para evitar acidentes, só é possível utilizar o suporte de ventosas na parte externa do veículo, quando em operações do tipo estática, ou seja, com o veículo parado.

A instalação do Conjunto Óptico pode ser feita utilizando ventosas presas no veículo e tripé. Na instalação utilizando ventosas, tanto a ITSCAM quanto os ITSLUX são fixados em partes do veículo. Entretanto, devese tomar alguns cuidados na fixação das ventosas, pois caso se desprendam, os equipamentos podem ser danificados e causar danos físicos e materiais. Siga o passo-a-passo apresentado, sempre que for instalar e remover um suporte de ventosa:

- 1. Limpe a superfície e a própria ventosa, retirando toda a poeira e sujeira que prejudicam a formação do selo hermético. Se necessário utilize álcool, que facilita a remoção de substâncias oleosas e gordurosas;
- 2. Remova todo o produto da limpeza utilizando papel toalha, que retira também qualquer fibra de tecido que possa ter ficado na superfície;
- 3. Posicione as ventosas no local desejado;
- 4. Pressione a parte central de cada ventosa, no botão press existente, e travando a alavanca:



Remoção da ventosa: É indicado remover o equipamento do suporte antes do remoção da ventosa, em seguida segurar a ventosa e liberar a alavanca de pressão.

Fixação do Conjunto Óptico em Ventosa

O diagrama de instalação do Conjunto Óptico apresentado sugere como devem ser posicionada a ITSCAM, que é interna ao veículo, por não possuir proteção à infiltração. O posicionamento do ITSLUX, externo ao veículo para que não gere reflexo no para-brisas do veículo.



Diagrama de instalação do Conjunto Óptico com Ventosas: 1) Suporte da ITSCAM; 2) ITSCAM; 3) ITSLUX; 4) Suporte ITSLUX; 5) Conector para acendedor de cigarros; 6) Cabo de alimentação; 7) Cabo de sincronismo e alimentação do ITSLUX; 8) Módulo Processamento; 9) Cabo alimentação e sincronismo ITSCAM; 10) Cabo Ethernet; 11) GPS 1. Fixe a antena GPS com cabo curto na lateral da ITSCAM



- 2. Conecte a antena GPS com cabo curto na ITSCAM
- 3. Fixe o suporte de ventosa na ITSCAM, rosqueando o pino de ¼" do suporte de ventosas no mecanismo de fixação



4. Execute os procedimentos de limpeza da ventosa e da superfície interna do para-brisas



- 5. Rotacione a ITSCAM montada no suporte 180°
- 6. Encoste as lentes rente ao vidro do para-brisa do veículo
- 7. Fixe o suporte de ventosa



- 8. Execute os procedimentos de limpeza da ventosa e na lataria do veículo ou superfície externa do para-brisas
- Fixe o suporte de ventosa no ITSLUX, rosqueando o pino de ¼" do suporte de ventosas no mecanismo de fixação





10. Fixe o suporte de ventosa, de forma que o cabo do ITSLUX possa ser conectado no Módulo Processamento sem ficar esticado

Considerando a capacidade da estrutura do suporte de ventosas, é permitido instalar apenas um iluminador em cada suporte. Sendo assim, para a utilização de dois iluminadores, devem ser utilizados dois suportes de ventosas.

Risco de acidente: Para evitar acidentes, só é possível utilizar o suporte de ventosas na parte externa do veículo, quando em operações do tipo estática, ou seja, com o veículo parado.

Fixação do Conjunto Óptico em Tripé

Deve ser utilizada esta forma de instalação do ITSCAMPRO VTR1 para operá-lo em ambientes externos. O diagrama de instalação do Conjunto Óptico exibe a configuração do produto:



Diagrama de instalação do Conjunto Óptico em Tripé: 1) Conector para acendedor de cigarros; 2) Cabo de alimentação; 3) Cabo alimentação e sincronismo ITSCAM; 4) ITSCAM e GPS 5) Tripé; 6) ITSLUX; 7) Cabo Ethernet; 8) Cabo de sincronismo e alimentação do ITSLUX; 9) Módulo Processamento

Para realizar o monitoramento com o uso do tripé, os equipamentos necessitam do Suporte ITSLUX Móvel e da Caixa de Proteção para a ITSCAM. Ao todo são utilizados dois tripés, sendo um somente para a ITSCAM e outro para instalar até dois iluminadores.

1. Desprenda a chapa interna da Caixa de Proteção, desatarraxando os parafusos existentes



2. Atarraxe a chapa no mecanismo de fixação da ITSCAM usando o parafuso 1/4"x 3/8"



3. Encaixe o conjunto na guia da Caixa de Proteção, fixando com os parafusos retirados anteriormente;



- 4. Instale a antena GPS de cabo longo na superfície externa da Caixa de Proteção
- 5. Conecte a antena GPS na ITSCAM. Desconecte a antena GPS com cabo curto, caso a mesma esteja conectada
- 6. Prenda a Caixa de Proteção no tripé, rosqueando o pino guia existente no tripé



- 7. Rosqueie o suporte ITSLUX Móvel no pino ¼" do outro tripé
- 8. Fixe cada iluminador no Suporte ITSLUX Móvel, utilizando o parafuso de ¼" x ¾" sextavado
- 9. Ajuste a direção de emissão da luz, desatarraxando os parafusos M6x20, que se encontram na base de cada iluminador
- 10. Rotacione os ITSLUX para o lado desejado e, ao definir a posição, atarraxe novamente o parafuso



Para utilizar o ITSCAMPRO VTR1 no período noturno, deve ser feito o alinhamento do ITSLUX com a região que está sendo capturada nas imagens.

Instalação Elétrica e de Dados

- 1. Conecte o cabo de alimentação e sincronismo na ITSCAM (quando for utilizada a Caixa de Proteção, deve ser conectado o cabo instalado na caixa)
- 2. Conecte o cabo Ethernet na ITSCAM (quando for utilizada a Caixa de Proteção, deve ser conectado o cabo instalado na caixa)
- 3. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação e sincronismo do(s) ITSLUX no Módulo Processamento
- 4. Conecte o cabo Ethernet da ITSCAM no Módulo Processamento
- 5. Conecte o cabo de alimentação do Módulo Processamento no acendedor de cigarros do veículo. Caso a

fonte AC-DC esteja sendo utilizada, conecte-a no módulo e a energize

A Fonte de alimentação AC-DC é destinada à utilização durante a configuração do Produto, não sendo capaz de alimentar os iluminadores.

• O ITSCAMPRO VTR1 foi desenvolvido para operar em 12Vdc. Entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix, caso a tensão de alimentação não seja compatível com o local de instalação.

Configuração do Sistema

- 1. Ligue o Módulo Processamento, pressionando o botão azul (Power) da interface da ITSCAM e aguarde aproximadamente 1 minuto
- 2. Verifique o estado do produto através do comportamento do LED Status da ITSCAM, detalhado em Especificações Elétricas
- Utilizando o equipamento destinado à configuração do produto, conecte na rede Wi-Fi do ITSCAMPRO VTR1 de nome e senha especificados na etiqueta colada na lateral do modem (visível abrindo-se a tampa do Módulo Processamento)
- 4. Utilizando o navegador Google Chrome (a partir da versão 38), acesse a interface do software ITSCAMPRO Móvel digitando o endereço IP **192.168.191.253**
- 5. Forneça usuário admin e senha 123 (conectar no hardware)
- 6. Forneça usuário admin e senha admin (acessar o ITSCAMPRO VTR1)

Ajuste do Posicionamento da ITSCAM

O local escolhido para a instalação do dispositivo de captura de imagens deve gerar imagens com pouca inclinação horizontal e paralelas à pista em que os veículos trafegam. Neste local, as imagens não devem apresentar regiões encobertas por estruturas arquitetônicas, árvores, veículos de outras pistas, entre outros elementos.

Para o posicionamento, deve ser considerada a distância ideal de captura entre 6 e 12 metros, sendo o melhor enquadramento aquele em que as placas dos veículos monitorados estão centralizadas na imagem, com a faixa de sinalização da pista permanecendo visível, como no exemplo. Para visualizar o enquadramento, acesse o ITSCAMPRO Móvel ou a interface Web da ITSCAM.

- 1. Ajuste o posicionamento da ITSCAM
- Posicione uma placa de veículo na região de captura das imagens, caso possível posicione um veículo com placa
- Na interface do software ITSCAMPRO Móvel, ajuste o Zoom e Foco da ITSCAM, de forma que a placa do veículo fique do tamanho da grade exibida sobre a imagem. Corrija o posicionamento do equipamento no suporte, caso necessário



4. Verifique se o sistema reconhece as placas exibidas na imagem de visualização (através da interface do ITSCAMPRO Móvel, que é melhor detalhada no Manual do Software ITSCAMPRO Móvel)



Imagem de exemplo do enquadramento que deve ser feito para captura de imagens pelo ITSCAMPRO VTR1, que destaca a sinalização do centro da via enquadrada na porção inferior da imagem

Consulte o manual da ITSCAM para maiores informações sobre o produto.

Primeiro Acesso

Detalhes do passo-a-passo para instalação do ITSCAMPRO Móvel são apresentados no [capítulo anterior(#instalacao)].

- 1. Posicione o Módulo Processamento em local abrigado (mantendo as saídas de ar desobstruídas)
- 2. Fixe o Conjunto Óptico, utilizando os acessórios fornecidos, no suporte de ventosas ou em tripé
- 3. Conecte a antena GPS na ITSCAM
- 4. Conecte os cabos na ITSCAM
- 5. Conecte os cabos da ITSCAM e do ITSLUX no Módulo Processamento
- 6. Conecte o cabo de alimentação do Módulo Processamento, que pode ser o cabo apropriado para conexão no acendedor de cigarro ou da fonte de alimentação AC-DC

A Caso seja utilizada conexão de dados por 3G/4G, o modem deve ser conectado no roteador Wi-Fi 3G/4G e acessado em sua Interface Web, para configurá-lo corretamente.

- 7. Ligue o Módulo Processamento, pressionando o botão azul (Power) da interface da ITSCAM e aguardar aproximadamente 1 minuto
- 8. Utilizando o equipamento destinado à configuração do produto, conecte na rede Wi-Fi do ITSCAMPRO

VTR1 de nome e senha especificados na etiqueta colada na lateral do modem (visível abrindo-se a tampa do Módulo Processamento)

- 9. Utilizando o navegador Google Chrome (a partir da versão 38), acesse a interface do software ITSCAMPRO Móvel digitando o endereço IP **192.168.191.253**
- 10. Forneça usuário admin e senha 123 (conectar no hardware)
- 11. Forneça usuário admin e senha admin (acessar o ITSCAMPRO VTR1)
- 12. Ajuste o posicionamento da ITSCAM
- 13. Posicione uma placa de veículo na região de captura das imagens, caso possível posicione um veículo com placa
- 14. Na interface do software ITSCAMPRO Móvel, ajuste o Zoom e Foco da ITSCAM, de forma que a placa do veículo fique do tamanho do grade exibida sobre a imagem. Corrija o posicionamento do equipamento no suporte, caso necessário



15. Verifique se o sistema reconhece as placas exibidas na imagem de visualização (através da interface do ITSCAMPRO Móvel e melhor detalhada no Manual do Software ITSCAMPRO Móvel)

Cuidados e Manutenção

Alguns cuidados são necessários para garantir o desempenho do produto e prolongar sua vida útil.

▲ Riscos do Produto: O uso do produto apresenta riscos, que estão apresentados na seção de Riscos de Manuseio.

Manutenção Preventiva

Limpeza do Vidro da Caixa de Proteção

Em operações de monitoramento estático, a ITSCAM é acondicionada na Caixa de Proteção para ser utilizada em ambientes externos. Sendo assim, é necessário realizar a limpeza do vidro periodicamente, em sua face externa e interna, ou sempre que forem notados artefatos impedindo a visualização.



A limpeza deve ser feita com materiais não abrasivos, como um pano macio que não solte fibras, apenas umedecido em água. Pode ser usado detergente neutro nos casos em que haja muita sujeira acumulada. Após a limpeza, utilize um pano seco para enxugar, também não abrasivo.

Limpeza do ITSLUX

O ITSLUX é responsável por permitir imagens noturnas com maior nível de detalhamento dos veículos. Por isso, é fundamental que seja verificado periodicamente o estado de limpeza da tampa frontal. Caso a tampa esteja suja, a saída de luz pode ser prejudicada, tornando as imagens mais escuras.

Efetue a limpeza com materiais não abrasivos, como pano macio que não solte fibras, apenas umedecido em água. Em casos nos quais há muita sujeira acumulada, pode-se usar detergente neutro. Após a limpeza, passe um pano seco, também não abrasivo. No processo de limpeza e de secagem, não utilize força, pois é possível danificar o ITSLUX.

Atualização do Software do ITSCAMPRO VTR1

No Módulo Processamento do ITSCAMPRO VTR1 existe o MAP (Módulo Acelerador de Processamento), que deve ser atualizado com arquivo próprio. Para realizar a atualização, acesse os endereços IP **192.168.191.253** e **192.168.191.252** e siga os procedimentos de atualização indicados no Manual do Usuário do Módulo Acelerador de Processamento.

Outro equipamento que pode ser atualizado é o dispositivo de captura e processamento de imagens ITSCAM. Para este dispositivo, a atualização deve ser feita por meio da sua interface Web, disponível no endereço IP **192.168.191.254**, usando arquivo de firmware compatível com *itscam_hdr13l3*, usuário **admin** e senha **123**.

Manutenção Corretiva

Substituição do Fusível

Quando o ITSCAMPRO VTR1 não funcionar com a alimentação proveniente do veículo, pode ter ocorrido a queima do fusível de proteção. A verificação do estado do fusível pode ser feita abrindo-se a ponta do conector para acendedor de cigarro veicular localizado no cabo de alimentação 12Vdc.



Conector do Cabo de Alimentação aberto e com o fusível destacado

⚠️ O processo de troca do fusível deve ser feito com o equipamento desenergizado e utilizando fusíveis com as especificações contidas neste manual.